



Professioneller Motorrad-Diagnosetester MCT-500

Fehlerbehebung für Motorräder (Scooter)

Sprache: VIETNAM CHINESISCH INDONESISCH ENGLISCH

Softwareversion: V2.5

Achtung, bitte :

Sie müssen die Knopfzellen (3V) für das Hauptgerät extra kaufen.

Ist nicht im Lieferumfang enthalten

Beschreibung

1. Handbetrieb, bequem und flexibel
2. Unterstützung für SD-Karten zum Speichern von Daten und Upgrades, bequem und einfach
3. Reservescan Bus-Schnittstelle
4. 3,2-Zoll-Farbbildschirm, übersichtliche Anzeige.

Funktionen:

1. Auslesen des Informationssystems ECU-Informationen
2. Lesen des Datenstroms Dynamische Daten
3. Fehlercodes lesen
4. Löschen aller Fehlercodes
5. Komponententest
6. Sonderfunktion, wie z. B. Zurücksetzen des Beschleunigers, Zurücksetzen des ISC, Einstellen der CO - Leerlaufdrehzahl usw.

Eigenschaften

Energie: DC10-15V

Betriebsstrom: 250mA

Bildschirm: 160 * 105 LCD

Tastatur: Folientastatur

Lagertemperatur: -10 ° C bis 85 ° C

Betriebstemperatur: 0 ° C bis 70 ° C

Luftfeuchtigkeit: <90%

Upgrade-Ports: USB-Port

Kommunikationsanschlüsse: COM-Anschluss

1. Motorrad Unterstützungen

"HONDA", "SYM", "KYMCO", "YAMAHA", "KAWASAKI", "SUZUKI", "PIAGGIO", "VESPA-", "PGO", "HARTFORD", "AEON", "KTM", "DAYUN" usw.

In den dynamischen Daten können Sie die Wellenform über die Änderung der numerischen Kurve überprüfen.

MCT-500 Universal Motorrad Scanner Update:

1. Update-Vorgang ist einfach.

1) Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem PC und wählen Sie die Option "USB-Speicher". Der PC erkennt das Gerät als neue Flash-Disk.

2) Kopieren Sie die Update-Tool-Dateien auf die Festplatte. Befolgen Sie die Tipps, um den Update-Vorgang abzuschließen. (Wenn Ihre TF-Karte nicht zurückgesetzt werden kann, befolgen Sie die Tipps zum Trennen und Anschließen der Stromversorgung, und schließen Sie dann den Aktualisierungsvorgang ab.)

2. Das Gerät kann als USB-Flash-Laufwerk verwendet werden

Wenn Sie das USB-Kabel mit dem PC verbinden und die Option "USB-Speicher" auswählen, kann das Gerät als USB-Flash-Laufwerk verwendet werden, auf dem Dateien nach Ihren Wünschen gespeichert werden können. Deaktivieren Sie die Flash-Disk auf dem PC, wenn Sie fertig sind. Der Scanner kehrt automatisch zum Hauptmenü zurück.

Tauschen Sie die TF-Karte und den Akku aus.

Wenn die TF-Karte beschädigt ist oder der Akku fast leer ist, öffnen Sie die hintere Abdeckung des Geräts, um sie zu ersetzen. Stellen Sie sicher, dass der Scanner ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn austauschen.

HINWEIS: Die TF-Karte des MCT-500-Motorradscanners ist im FAT32-Format. Bitte achten Sie beim Formatieren der SD-Karte. Andernfalls funktioniert der Scanner nicht richtig.

MCT 500 Motordiagnosewerkzeug Paket:

1PC x MCT-500 Haupteinheit

1 STÜCK x Haupttestkabel

1PC x SYM Kabel

1PC x KYMCO Kabel

1 STÜCK x SUZUKI-4PIN Diagnosekabel

1 STÜCK x SUZUKI-6PIN Diagnosekabel

1PC x PGO Diagnosekabel

1 STÜCK x YAMAHA Diagnosekabel

1 STÜCK x Batterieklemme

1PC x USB-Kabel

1 STÜCK x HARTFORD-Diagnosekabel

1 STÜCK x AEON-1-Diagnosekabel

1 STÜCK x HONDA-Diagnosekabel

1 STÜCK x PIAGGIO / VESPA-Diagnosekabel

1 STÜCK x KAWASAKI-4PIN-Kabel

1 STÜCK x KAWASAKI-4P / 6PIN-Kabel

1PC x TF-Karte (Standardkonfiguration 8G, Marke nach dem Zufallsprinzip gesendet)