

Alo Tech M-1 - QUICK GUIDE

Vielen Dank, dass Sie sich für die Freisprecheinrichtung Alo yes Life 01 entschieden haben. Dieses Gerät erlaubt es Ihnen Anrufe zu empfangen, Musik zu hören, etc. während Sie Ihren Lieblingssport ausüben.

Dies hier ist eine Schnellanleitung, für mehr Informationen wie z.B. eine detaillierte Gebrauchsanweisung, bitten wir Sie, unsere Webseite zu besuchen:

Die Verpackungseinheit muss folgende Artikel enthalten. Falls dies nicht der Fall sein sollte, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

- Alo Tech M-1 Freisprechanlage
- USB - Micro-USB Ladekabel
- Ersatz Mikrofon Schaumstoff
- Klettband
- Bedienungsanleitung

Die Freisprecheinrichtung Alo Tech M-1 hat nur einen Knopf (a) um eine einfache aber effektive Bedienung zu ermöglichen, zudem eine LED-Status Kontrollleuchte (b), die nahe bei dem Mikrofon angebracht ist, so dass es möglich ist Konfigurationen während der Benutzung des Gerätes zu ändern.

Laden der Batterie

Bitte laden Sie die Batterie vor erstem Gebrauch komplett auf und wenn Sie es eine längere Zeit nicht genutzt haben.

Um die Freisprechanlage zu laden, verbinden Sie bitte den Micro-USB Kabelstecker (c) mit dem Stecker der im unteren Teil des Mikrofones (d) plaziert ist und das andere Ende an einen USB port von einem Computer, eines Autoladegerätes oder eines Wandsteckers.

Ist das Gerät geladen, erlischt das rote Status Licht.

INSTALLATION

Die Alo Tech M-1 Freisprechanlage muss so nah wie möglich an Ihr Ohr um eine gute Sound Qualität zu gewährleisten.

Das Gerät kann positioniert werden im oberen Bereich der seitlichen Helmschale, mit Hilfe des Klettbandes fixiert, oder auch im Schaumstoff des Helmes. Bitte beachten Sie, dass die Dicke des Schaumstoffes ebenfalls die Soundqualität beeinflussen kann.

Das Mikrofon muss an einer zentralen Stelle nahe Ihrem Mund positioniert werden.

Gebrauch

An und Ausstellung

Um das Alo Tech M-1 Gerät zu aktivieren drücken Sie den Knopf (a) bis das LED Licht (b)blau blinkt, ein Acoustic Sound bestätigt Ihnen, das das Gerät betriebsbereit ist.

Um das Gerät auszumachen drücken Sie erneut den Knopf (a) bis das LED Licht (b) einmal rot blinkt,ein Acoustic Sound bestätigt Ihnen die Deaktivierung des Gerätes.

Koppeln an eine Bluetooth® Verbindung

Im deaktivierten Zustand der Alo Tech M-1 Freisprechanlage, drücken und halten Sie bitte den Knopf (a) gedrückt, bis das LED Licht (b) abwechselnd rot und blau blinkt. Schalten Sie das Bluetooth® Gerät ein und suchen Sie das Gerät *aloTechM-1*,wählen es aus und falls nötig, geben Sie bitte den Code 0000 ein.

Koppeln des Alo Tech M-2 mittels einer INTERCOM Function

Schalten Sie das erste Gerät aus. Bei der deaktivierten Alo Tech M-1 drücken und halten Sie den Knopf (a) gedrückt,bis das LED Licht (b) abwechselnd rot und blau blinkt. Mit der deaktivierten Alo Tech M-2 , drücken und halten Sie den Knopf (a) gedrückt bis das LED Licht (b) abwechselnd rot und blau blinkt, um es in den Suchmodus zu setzen. DRÜCKEN SIE DEN KONTROLLKNOPF (a) NUR EINMAL IN EINIGEN SEKUNDEN SIND DIE GERÄTE VERLINKT.

Anruffunktionen

Antworten, beenden und wiederaufnehmen des Gesprächs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, gibt Ihnen das Alo Tech M-1 ein akkustisches Signal ,Sie können antworten mit einem einfachen "alo" ins Mikrofon, das Gerät hat die stimmliche Antwort gespeichert, unabhängig von Ihrem Telefon. Sie können dem Anrufer natürlich auch durch drücken des Knopfes (a) antworten.

Um ein Gespräch zu beenden drücken Sie den Knopf(a) oder warten Sie bis die andere Person aufgelegt hat.

Um ein Gespräch wieder aufzunehmen, Drücken Sie den Knopf (a) zweimal, wenn Sie einen eingehenden Anruf haben.

Einen Anruf tätigen

Um anzurufen drücken Sie bitte den Knopf (a) einmal in um die Spracherkennung Ihres Telefones zu aktivieren (Ihr Telefon muss dafür eine Sprachfunktion besitzen und muss an sein)

Um die Wahlwiederholung zu aktivieren, drücken Sie den Knopf (a) zweimal.

Lautstärkeneinstellung

In der Anruffunktion, Musikhören und gesprochene Anweisungen eines GPS Gerätes, wird die Lautstärke vom übertragenden Gerät bestimmt (mobile telephone, MP3, GPS, etc.)

Sicherheitsbestimmungen

Konfigurieren, an und ausschalten des Gerätes während Sie stehen.

Hören Sie keine Musik während Sie fahren, es kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen.

Justieren Sie die Lautstärke in einen Bereich, der es Ihnen möglich macht Hintergrundgeräusche noch wahrzunehmen. Auch wenn Sie fahren oder Outdoor Sports praktizieren.

Trennen Sie nicht das Verbindungskabel durch rausreißen.

Garantie

Dieses Produkt besitzt eine gesetzmässige 24 monatige Garantie. Falls Sie diese nutzen müssen, muss das Gerät zusammen mit der original Rechnung, bei einem offiziellen Händler eingereicht werden mit der Angabe des Lieferdatums.

Diese Garantie deckt keine Fehler ab, deren Ursache unsachgemässer Gebrauch, oder Unfälle mit dem Gerät sind.