

**ITALIANO**

Utilizzare questo adattatore per poter correttamente applicare il sensore temperatura originale, interponendolo tra il sensore stesso e la testa.

ENGLISH

Please use this adapter in order to install the original temperature sensor properly, thus placing it between the sensor itself and the cylinder head.

FRANÇAIS

Utiliser cet adaptateur pour appliquer correctement le capteur de température d'origine, en l'interposant entre le capteur et la culasse.

DEUTSCH

Zur korrekten Installation des originalen Temperatursensors benutzen Sie diesen Adapter durch Dazwischenlegen zwischen dem Sensor selbst und dem Zylinderkopf.

ESPAÑOL

Utilizar este adaptador para poder aplicar correctamente el sensor de temperatura original, interponiéndolo entre el mismo sensor y la culata.